









# THUNDER

SILLA GAMING CON LUZ RGB




INSTRUCCIONES  
DE ARMADO

# DIAGRAMA DE INSTALACIÓN



# FUNCIONES



\* La almohadilla lumbar contiene en su interior un vibrador con conexión USB para masajear la zona mientras está sentado. Para que funcione, deberá conectar el conector USB en algún puerto USB o adaptador de corriente.

## A Ajuste de la altura del asiento

Para bajar el asiento:

1. Siéntese en el asiento.
2. Tire de la palanca y el asiento caerá lentamente.
3. Suelte en la posición preferida.

Para levantar el asiento:

1. Levántese del asiento.
2. Tire de la palanca hacia arriba y el asiento se levantará.
3. Suelte la posición preferida.




## B Función de balanceo de inclinación y bloqueo:

El mecanismo TILT le permite reclinarsse.

1. Desbloquee la función tirando suavemente de la palanca hacia usted.
2. El perilla le permite ajustar la resistencia de la función de inclinación.
3. Podrá reclinarsse hasta el ángulo elegido que volverá automáticamente.
4. Si no desea que se mueva, empuje la palanca hacia adentro.

## C Ajuste del ángulo de reclinación del respaldo

1. Tire de la palanca de ajuste del respaldo hacia arriba.
2. Apóyese en el respaldo hasta encontrar el ángulo preferido.
3. Suelte la palanca para asegurar el ángulo del respaldo.



### Consejos de mantenimiento:

**Metal:** Limpiar con agua jabonosa suave, enjuagar con agua limpia, secar con un paño.

**Plástico:** polvo regular con un paño: limpio, suave, seco.

**Cuero:** Suciedad regular con un paño: limpio, suave, seco.

No utilice productos corrosivos para limpiar su asiento de juego.